


Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.



IMPRESSIONS


Kezelési eszközök és tartozékok




Abbildung: IMPRESSAJ5 Pianowhite = Aképen: az IMPRESSAJ5 Pianowhite gép









1. Kávébab-tartály aromavédő fedéllel
2. Szöveges kijelző
3. Víztartály
4. Állítható magasságú/oldaltávolságú kávékifolyó
5. Kávézacc-tartály
6. Vízfelfogó tál
7. Csészetartó
8. Az előre örlött kávé betöltőnyílása
9. Forgókapcsoló a kávéörlési fokozat beállítására
10. Tartozék-fiók adagolókanállal és forróvíz-kifolyóval
11. Ahálózati tápellátás kapcsolója és a hálózati vezeték (oldal)
12. Connector System cserélhető kifolyók csatlakoztatásához
13. Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
14. CLARIS plus szűrőpatron
15. JURAAuto-Cappuccino tisztító
16. JURAtisztítótáblák
17. Tejszívó cső
18. Daráló-kulcs

Kezelési eszközök és tartozékok Akészülék felső része



- 1  Be/kikapcsoló
- 2  Rotary Switch forgókapcsoló
- 3  Karbantartási gomb

-  1 eszpresszó-kávé gomb
-  2 eszpresszó-kávé gomb
-  forróvíz gomb
-  gőz gomb
-  1 kávé gomb
-  2 kávé gomb

Rendeltetésszerű használat

A készülék tervezése és kivitelezése a magánháztartások szükségleteinek figyelembe vételével történt. Gép kizárólag kávékészítésre, valamint tej és víz melegítésére szolgál. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül minden egyéb jellegű felhasználás. A JURA nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért.

Ezt az IMPRESSA kézikönyvet tartsa a gép közelében, hozzáférhető helyen, és szükség esetén adja tovább a gép következő felhasználójának.

Az Ön biztonsága érdekében

Kérjük, olvassa el és gondosan tartsa be a következő, fontos biztonsági előírásokat.

Az útmutatások betartásával kiküszöbölheti az életveszélyes áramütés veszélyét:

- Soha ne kezdjen működtetni olyan készüléket, amely sérült, vagy amelynek hálózati csatlakozó vezetéke van megsérülve.
- Amennyiben meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, például égett szagot érez, a készüléket haladéktalanul válassza le az áramhálózatról, majd forduljon a JURAszervezhez.

- Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül vagy közvetlenül a JURAcégnél, vagy a JURA által felhatalmazott szerviznél kell a javítást elvégezni.
- Ügyeljen arra, hogy az IMPRESSA gép és a hálózati vezeték ne legyen forró tárgyak közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon le sehová és ne törjön meg éles sarkoknál.
- Akészüléket soha ne próbálja felnyitni és megjavítani. Nem szabad a készüléken semmilyen olyan módosítást végrehajtani, amelyet nem ír le az IMPRESSA kézikönyv. Akészülék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek vezetik az elektromosságot. Életveszéllyel kell számolni, amennyiben a gépet felnyitják. Javításokat kizárólag a JURAcég által felhatalmazott szervizműhely végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával.

Mivel a kifolyóknál előfordulhatnak leforrázási és égési sérülések:

- Akészüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne érintsen meg forró alkatrészeket. Használja a megfelelő fogantyúkat.

Amennyiben sérült a készülék, használata már nem biztonságos, személyi sérüléseket és tüzet is okozhat. Akárok és az ezekből eredő sérülési, illetve tűzveszély elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

- Soha ne hagyja a hálózati vezetékét lazán lelógni. A vezetékben valaki megbotozhat, vagy károsodás következhet.
 - Védje az IMPRESSAgépet az időjárási hatásoktól, például az esőtől, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.
 - Ne merítse vízbe az IMPRESSAgépet, a vezetékét és a csatlakozókat.
 - Ne tegye az IMPRESSAgépet vagy egyes alkatrészeit mosogatógépbe.
 - Tisztítási munkálatok előtt az IMPRESSAgépet mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval. Mindig nedves ruhával törölje át az IMPRESSAgépet, de soha ne legyen a törlésre használt eszköz kifejezetten vizes, és védje a gépet a huzamosan ráfröccsenő víztől is.
 - Akészüléket csak a megadott műszaki adatoknak megfelelő hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni (ld. a típusú táblát és a 15. fejezetet - "Műszaki adatok").
 - Kizárólag eredeti JURAgondozási tartozékokat használjon. Amennyiben nem a JURAáltal ajánlott kellékeket alkalmaz, emiatt károsodás érheti az IMPRESSAgépet.
 - Ne használjon adalékanyagokkal kezelt vagy karamellezett kávébabot.
 - Avíz tartályt kizárólag hideg, friss csapvízzel töltsse fel.
 - Akészüléket mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval, ha hosszabb ideig távol lesz tőle.
- Akészülék nem alkalmas arra, hogy gyermekek vagy különféle berendezések kezelésére csak korlátozottan személyek használják.
 - Csak olyan személyek kezelhetik a gépet, akik képzés után biztonságos használatára.

Akészülék használata veszélyt jelent gyermekek és olyan személyek esetében, akiknek korlátozott a különféle készülékek kezelésére való képességük:

Az IMPRESSAJ5 kézikönyv

Ön most az IMPRESSAJ5 kézikönyvet tartja a kezében. Az e könyvben található információk segítik Önt abban, hogy biztosan, gyorsan és teljes sokrétűségében megismerje az IMPRESSAgépben rejlő lehetőségeket.

A2. fejezet - „Előkészítés és üzembe helyezés” - lépésről lépésre ismerteti az IMPRESSAgép felállításának és használatra való előkészítésének módját.

A3. fejezet - „Ismerje meg a kezelési lehetőségeket” - tanulmányozását különösen abban a szakaszban javasoljuk Önnek, amikor a gyakorlatban ismerkedik IMPRESSAkávéfőzőjével. Afejezet alapján kipróbálhatja a különféle, ízletes kávéfajták sokrétű elkészítési lehetőségeit.

Minthogy a JURAcég mindig a középpontba helyezi magát a kávé és a különböző kávé-specialitásokat, a 4. fejezet, melynek címe „Receptek”, összeállítást tartalmaz a finom kávékészítmények széles választékából.

Az összes többi fejezet arra szolgál, hogy Ön szükség esetén bármikor fellapozhassa az adott témával kapcsolatos tudnivalók ismertetését.

Kívánjuk, hogy használja sok sikerrel ezt az IMPRESSAJ5 kézikönyvet és a segítségével váljon igazi kávéfőzési specialistává, a legkülönbözőbb izgalmas és ízletes kávéfajták profi elkészítőjévé!

Modellváltozatok

Az IMPRESSAJ5 kézikönyv az IMPRESSAJ-sorozathoz tartozó összes modell kapcsán használható.

Aszimbólumok jelentése

Figyelmeztetések

[VORSICHT] [VIGYÁZAT] 

Mindenkor gondosan vegye figyelembe azokat az információkat, melyeket a VIGYÁZAT vagy FIGYELMEZTETÉS felirat, illetve a [VORSICHT] piktogram egészít ki. A FIGYELMEZTETÉS arra utal, hogy a tárgyalt témával kapcsolatban sérülési veszélyekre utaló figyelmeztetések figyelembe venni. A VIGYÁZAT felirat ezzel szemben inkább a tárgyi károsodások kockázatára hívja fel a figyelmet.

[VORSICHT] VIGYÁZAT

AVIGYÁZAT feliratot látva tudhatja, hogy olyan helyzetekről van szó, melyek a gép károsodásainak veszélyesek lehetnek.

Egyéb előforduló szimbólumok

i

Megjegyzések és ötletek, melyek megkönnyítik az Ön számára az IMPRESSAgép használatát.

@

Utalások a JURAIinternetes oldalaira, melyeken érdekes, tovább vezető információkat talál a következő cím alatt:
www.jura.com

Felszólítás valamilyen eljárásra.

Ez jelzésnél a kézikönyv felhívja Önt valamiféle művelet elvégzésére.

2 Előkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában problémamentesen üzembe helyezheti IMPRESSAgépét. Akészüléket lépésről lépés haladva készítse elő és juttassa el az első üzletes kávékészítéséig.

Aszállított termék

Aszállított termékhez a következő elemek tartoznak

- Ateljesen automatikus JURAIMPRESSAkávégép.
- AWelcome Pack kezdőcsomag, amelynek tartalma
 - Az IMPRESSAJ5 kézikönyve
 - IMPRESSAJ5 - A legfontosabb tudnivalók röviden
 - CLARIS plus szűrőpatronok
 - Hosszabbítás a szűrőpatronhoz
 - Daráló-kulcs
 - Tejszívó cső
 - JURAtisztítótáblák
 - Aquadul® tesztálcika
 - JURAAuto-Cappuccino tisztító
- JURAword off Coffee ajándék

Ôrizze meg az IMPRESSAgép csomagolását, szállítástén ez védi a készüléket.

Felállítás és csatlakoztatás

Az IMPRESSAgép felállításakor és csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:

- Az IMPRESSAgépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
- Agép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhesen be.
- Soha ne állítsa az IMPRESSAgépet forró felületre, például fűzőlapra.
- Csak a műszaki adatok közt szereplő feszültségű hálózathoz csatlakoztassa az IMPRESSAgépet (ld. a típus-táblát és a 15. fejezetet - "Műszaki adatok").
- Gondoskodjék arról, hogy senki ne botolhasson meg a hálózati vezetékben.

Avíztartály feltöltése

Atökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

- i Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba, soha ne töltsön bele tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

Nyissa fel a víztartály fedelét.

Távolítsa el a víztartályt és mossa ki hideg vízzel.

Töltsse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.

Zárja le a fedéllel a víztartályt.

Akávébab-tartály feltöltése

Akávébab-tartályon aromavédő fedél van. Így a kávébab aromája tovább megmarad.

VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az előre őrölt vagy fagyasztva szárított kávé káros a darálóban.

Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltsse fel a kávébab-tartályt.

Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el a kávébab-tartály aromavédő fedelet.

Távolítsa el a szennyeződések és idegen testeket, melyek esetleg a kávébab-tartályban találhatóak.

Az új készülékek kávébab-tartályában egy tájékoztató címké van, ezt is távolítsa el.

Töltsse fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja le a kávébab-tartály aromavédő fedelet, valamint a kávébab-tartály fedelét.


Első üzembe helyezés


WARNUNG FIGYELMEZTETÉS


Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.

Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy készüléket!

Előfeltétel: Avíztartályt előzőleg fel kell tölteni




A hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba. Kapcsolja be az IMPRESSA gépet a készülék jobb oldalán található hálózati kapcsolóval.

A be/kikapcsolási szimbólum  világít (stand-by, készenléti állapot).


- Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához. A Rotary Switch kapcsoló világít. Akijelzőn megjelenik a következő felirat:
SPRACHE DEUTSCH (a nyelv: német).



- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a német nyelv használatának elfogadásához. Akijelzőn rövid időre megjelenik az OK felirat, a beállítás megerősítésére.

PFLEGE DRÜCKEN (gondozási gomb megnyomása) a  gondozási gomb világít.





-  Helyezzen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino fűvóka alá. Nyomja meg a gondozási gombot. SYSTEM FÜLLT (a rendszer vízzel való feltöltésére kerül so Csekély mennyiségű víz folyik


ki a Profi-Auto-Cappuccino fűvókán.

A folyamat automatikusan véget ér, a kijelzőn megjelenik a következő felirat:

HEIZTAUF (felfűtés).

PFLEGE DRÜCKEN (gondozási gomb megnyomása) a  gondozási gomb világít.



-  Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá. Nyomja meg a gondozási gombot. Akészülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér.

A kijelzőn megjelenik a BEREIT(kész) felirat, az Ön IMPRESSAgépe üzemkész.

- i Azt követően, hogy megtörtént az első kávéfőzés el-készítése, előfordulhat, hogy a kijelzőn megjelenik a BOHNEN FÜLLEN (töltsön kávébabot a gépbe) felir-at, mivel a daráló még nem töltődött fel teljesen kávé-babbal. Ebben az esetben készítsen el még egy kávéfé-leséget.

Aszûrô behelyezése és aktiválása

Az IMPRESSAgépet nem kell többé vízköteleníteni, ha Ön alkalmazza a CLARIS plus szûrôpatront.

- i Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szûrô behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSAgépének lehető legjobb mûködését.

@A„szûrô behelyezése” eljárást az Interneten elérhetô be-mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

További információkat talál a CLARIS plus szûrôpatronról a 9. fejezetben: „CLARIS plus szûrôpatronok - Víz a töké-letes kávéhoz”.


Elôfeltétel: a kijelzőn a BEREIT(kész) feliratnak kell látszódnia.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki-jelzőn nem válik láthatóvá a PFLEGE (gondozás) felir-at.
- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki-jelzőn nem válik láthatóvá a FILTER (szûrô) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

A kijelzőn a NEIN - (nem) felirat látható.

- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki-jelzőn nem válik láthatóvá a JA- (igen) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítá-s választásához.


A kijelzőn rövid időre megjelenik az OK felirat a beáll-ítás megerősítésére.

EINSETZEN (behelyezés) látható a kijel:  gomb-
dozási gomb világít.


Vegye ki a Welcome Pack kezdôcsomagból a CLARIS plus szûrôpatront és a szûrôpatron hosszabbítását. Ahosszabbítást felül helyezze fel a szûrôpatronra. Távolítsa el a gépből a víztartályt és ürítse ki.



Nyissa fel a patronartót és he-lyezze a szûrôpatront enyhe nyo-mással a víztartályba. Zárja be a patronartót. Atartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.



Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe. Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka alá.

Forgassa a fúvóka választókarját a gőz  pozícióba.

- ❖ Nyomja meg a karbantarási gombot. FILTER SPÜLT (szűrő-öblítés). Afúvókán keresztül víz folyik ki.
- i Aszűrő-öblítést bármikor megszakíthatja, ehhez elegendő, ha akármelyik gombot megnyomja.
- i Avíz enyhén elszíneződhet. Ez nem káros az egészségre és az ízhatást sem befolyásolja hátrányosan.

Aszűrő-öblítés kb. 500 ml felhasználása után automatikusan befejeződik. Akijelzőn megjelenik a HEIZTAUF (felfűtés) felirat, ez után pedig a BEREIT (kész) felirat.

Aszűrő ezzel aktív állapotba került.

Avízkeménység megállapítása és beállítása

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMI gépet vízköteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység k

- i Avízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a C RIS plus szűrőpatront használja és a szűrő aktivál
- i Avízkeménység gyári alapbeállítás szerint a 16° d met keménységi fok) fokozatra van állítva.
- i Avízkeménység 1° dH és 30° dH közötti értékre ál be. Inaktív állapot is beállítható, ez esetben az IMI SANem jelzi, mikor kell vízkötelenítést végrehajt

Akezdőcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcil. Ön megállapíthatja a víz keménységét.

Apálcikát rövid ideig (kb. 1 másodpercig) tartsa a csapvíz alá. Rázza le róla a vizet.

Várjon kb. egy percig.

Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztcsík elszíneződése alapján, a csomagoláson levő segítségével.

Ezt követően be tudja állítani a vízkeménységet.

Példa a vízkeménységet a következőképpen állíthatja: 16-os dH fokozatúról 25-ös fokozatúra.

Előfeltételek A kijelzőn a BEREIT(kész) jelzésnek kell láthatónak lennie.

- 1. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- 2. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a HARTE (keménység) felirat.
- 3. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
- 4. A kijelzőn megjelenik a 16^o dH információ.
- 5. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 25^o dH jelzés.
- 6. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót az érték kiválasztásához.

A kijelzőn rövid időre az OK felirat válik láthatóvá, a vízkeménység beállítása megtörtént.

HARTE

- 1. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az EXIT(kilépés) felirat.
 - 2. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
- A kijelzőn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

Adaráló beállítása

Adarálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelően beállíthatja.

A következő beállítást ajánljuk:

- Világos pörkölésű kávéhoz állítsa finom őrlésre a darálót.
- Sötét pörkölésű kávéhoz állítsa a darálót durva őrlésre.

VIGYÁZAT


Ha az őrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló nem zárható ki károsodások keletkezése az őrlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.

Az őrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló működik.

Példa egy kávé elkészítésekor az alábbi módon tudja a kívánt őrlési fokozatot megváltoztatni.

Nyissa fel a tartozék-fiók fedelét.


Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.



☞ Nyomja meg az 1 kávé gombot.

Adaráló elindul, a kijelzőn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat.

Ez után rövid ideig a kávé erősségére utaló információ látható.



Állítsa az őrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, miközben a daráló működik. Akávé elkészül, az őrlési fok beállítása megtörtént.

Bekapcsolás

Az IMPRESSA bekapcsolásakor automatikusan sor kerül az öblítési eljárás igénylésére.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor a be/kikapcsoló gomb világít (stand-by, készenléti állapot).

☞ Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.
HEIZTAUF (felfűt)

PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a ☞ gondozási gomb világít.

Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.



Nyomja meg a gondozási gombot.



Akészülék öblít, a folyamat automatikusan befejeződik.

Akijelzőn megjelenik a BEREIT (kész) felirat, és az Ön IMPRESSA készüléke ezzel használatra kész.


Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)

Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSA gépet, automatikusan sor kerül a rendszer öblítésére.

Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.



Nyomja meg a be/kikapcsolót.



A rendszerben öblítés történik. A kijelzőn megjelenik a SPÜLT (öblít) felirat, és a folyamat automatikusan befejeződik.

Az IMPRESSA gép kikapcsolt helyzetbe került (stand-by, készenléti állapot), a be/kikapcsoló gomb világít.

3 Ismerje meg a kezelési lehetőségeket!

Az IMPRESSAgép gombnyomásra biztosítja az Ön számára a kiváló kávéféleségek elkészítését. Ezen túlmenően, a készítés folyamán Ön egyéni elképzelései szerint is módosíthatja a kávé erősségét és hőmérsékletét, valamint a vízmennyiséget.

Ebben a fejezetben példák segítségével mutatjuk be Önnek a kezelési lehetőségeket. Annak érdekében, hogy könnyedén tudja használni IMPRESSAgépét, javasoljuk, hogy egyszer a gyakorlatban próbálja ki az e fejezetben leírt eljárások mindegyikét. Megéri.

Ismerje meg a következő kezelési megoldásokat:

- Elkészítés gombnyomásra.
 - Egyszeri beállítások a készítés előtt, illetve a készítés során.
 - Tartós beállítások a csészeméret szerint.
 - Tartós beállítások programozási módban.
- i Miközben elkészülôben van egy kávéféleség, Ön bármikor leállíthatja a folyamatot. Ehhez csak meg kell nyomni akármelyik gombot.

@Ha szívesebben ismerkedik IMPRESSAgépével játékosan, a személyi számítógépen, akkor a www.jura.com cím alatt rendelkezésére áll a Knowledge Builder című interaktív oktatóprogram.

Elkészítés gombnyomásra

Készítse el egyetlen gombnyomással kedvenc kávéféleségét. Különbôféle kávé-specialitások gombnyomásos készítése következô mintának megfelelôen történik.

Példa A következôképpen készíthet el egy eszpresszó-kávé-

Elôfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.

• Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.

Akijelzôn megjelenik az 1 ESPRESSO felirat. Ez után rövid ideig a kávéerôsségre vonatkozó információ válíllhatóvá.

Az elôre beállított mennyiség a csészébe folyik. Akészítés automatikusan befejezôdik.

Akijelzôn ismét megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

Egyszeri beállítás a készítés folyamán

Akészítés során módosítani tudja mind a kávé erősségét, mind a vízmennyiséget. Ezeknek a beállításoknak a társítása nem kerül sor.

Akészítés során végzett egyszeri beállítások a következô minta szerint történnek.

Akövetkező kávé-erősségek beállítására van lehetőség

- Enyhe
- Normál
- Erős
- Extra

Akávé erősségének megváltoztatása az elkészítés előtt

Példa Így készíthet erős kávé.

Előfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.

- Forgassa el a Rotary Switch gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a STARK (erős) felirat.
- Nyomja meg az 1 kávé gombot, amíg a STARK felirat látható.

Akijelzôn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat, majd rövid ideig a STARK felirat is.

Az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. Akészítés automatikusan véget ér, és a kijelzôn láthatóvá válik a BEREIT(kész) felirat.

Avízmennyiség megváltoztatása az elkészítés során

Példa Így készíthet 110 ml mennyiségű kávé.

Előfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.

- Nyomja meg az 1 kávé gombot.

Akijelzôn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat, majd rövid ideig a kávé erősségének jelzése is.

- Forgassa el a Rotary Switch gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a 110 ML(110 milliliter) felirat. Abeállított mennyiség a csészébe folyik. Akészítés automatikusan véget ér, és a kijelzôn láthatóvá válik a B (kész) felirat.

Tartós beállítás csészeméret szerint

Az összes kávéféleség, illetve a forró víz és a gőz víz mennyiségét egyszerűen és tartósan beállíthatja a csészemérete szerint. Akövetkező példának megfelelő módon ltsa be egyszer a vízmennyiséget. Atovábbi készítésén ezt a mennyiséget fogja a gép kiadni.

Acsészeméret szerinti tartós beállítás az összes kávéféleségre vonatkozóan a következő minta alapján történik.

Példa Avízmennyiség tartós beállítása egy eszpresszó véhoz.

Előfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 eszpresszó gombot.

Akijelzôn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat.

☞ Tartsa továbbra is megnyomva az 1 eszpresszó-kávé gombot, amíg nem válik láthatóvá a GENUG KAFFEE ? (elegendő a kávé mennyisége?) felirat.

☞ Engedje el az 1 eszpresszó-kávé gombot.

Akávékészítés megkezdődik és egy eszpresszó-kávé folyik a csészébe.

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor már elegendő kávé van a csészében.

Az eszpresszó-készítés befejeződik. Akijelzőn rövid ideig az OK felirat látható. Abeállított eszpresszó-kávé mennyiséget a gép tartósan tárolja.

i Ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja azzal, hogy a fenti eljárást megismétli.

Tartós beállítások programozási módban

Az Ön IMPRESSA gépe igen egyszerűen beállítható a személyes ízlés szerinti kávéfajtákra és különlegességekre. A Rotary Switch kapcsoló egyszerű elforgatásával és megnyomásával navigálhat az áttekinthetően elrendezett programozási lépések között és tartósan tárolni tudja a kívánt beállításokat.

A Rotary Switch segítségével a következő beállítások elvégzésére van mód:

Program-pont	Al-pont	Magyarázat
PFLEGE (gondozási)	SPULEN (öblítés)	Válassza ki a megfelelő gondozási programot.
	FILTER (szűrő)	Ha nem hajt végre
	REINIGEN (tisztítás)	semmilyen lépést, a gép kb. 5 másodperc elteltével automatikusan kilép a programozási módból
	ENTKALKEN (vízkötelenítés)	
PRODUKTE (termékek)	PRODUKT WÄHLEN (termék kiválasztása)	Válassza ki a kávéféléseket, gőz vagy forróvíz kapcsán elvégezhető beállításokat.
FILTER - /✓ (szűrő)	IGEN ✓ NEM -	Válassza ki, hogy CLARIS plus szűrőpatronnal vagy anélkül kívánja-e üzemeltetni IMPRESSA gépét.
HARTE (keménység)	AKTIV csak akkor jelenik meg, ha nincs aktív állapotba helyezve a szűrő)	Állítsa be a vízkeménységet.
ENERGIE (energia) - /✓	SPAREN (takarékoság) - /✓	Válassza ki az energiatakarékosági módot.
UHRZEIT (óra)	— : —	Állítsa be a pontos időt.
GERATEIN (a készülék bekapcsolása)	— : —	Abekapcsolási idő beállítása.
AUS NACH (kikapcsolás ... után)	INAKTIV (nem aktív) 0.5 STD - 15 STD (0,5 óra - 15 óra)	Akikapcsolási idő beállítása (0,5-15 óra eltelte után).

Programpont	Al-pont	Magyarázat
INFO (információ)	PRODUKTE (termékek)	Az információk megtekintése révén
	REINIGEN (tisztítás)	ön mindig tájékozott lehet
	ENTKALKEN (vízkötelenítés - csapvíz)	elkészített kávéféleségekről, valamint a
		ha nincs aktív szűrőp gondozási állapotáról.
	FILTER (csak ha van aktivált szűrő)	
ANZEIGE (kijelzés)	ML/OZ 24 H / AM PM	Avízmennyiség egységének és az idő kijelzés formátumának kiválasztása.
SPRACHE (nyelv)	DEUTSCH (német) ENGLISH (angol) FRANCAIS (francia) ITALIANO (olasz) NL (holland)	Válassza ki, hogy milyen nyelvű feliratok legyenek a kijelzőn.
EXIT(kilépés)		A programozási mód elhagyása.

A programozási módban a beállítások mindig a következő minta alapján hajthatók végre.

Példa 1 1-eszpresszó-kávé hőmérsékletének megváltoztatása
NORMAL hőmérsékletre HOCH (magas) hőmérsékletre.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

1. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
2. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a PRODUKTE (termékek) felirat.

3. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontra lépéshez.
PRODUKTWÄHLEN (a termék kiválasztása)

4. A következő lépésben azt a kávéféleséget kell kiválasztani, amelyre vonatkozóan a beállítást végre kívánja hajtani. Kávékészítésre ekkor nem kerül sor.

5. Nyomja meg az 1-eszpresszó-kávé gombot.
WASSER (víz)

6. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a TEMPERATUR (hőmérséklet) felirat.
7. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontra lépéshez.

8. NORMAL(normál)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a HOCH (magas) felirat.
9. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás kiválasztásához.

10. Akijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.
TEMPERATUR (hőmérséklet)

11. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
12. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontra való kilépéshez.

13. PRODUKTE (termékek)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

Információk és gondozási állapot lekérdezése

Az INFO programponthoz a következő információkat kérdezheti le:

- Az elkészített kávéféleségek, illetve gőz és forróvíz-vételezések száma.
- Agép gondozási állapota, illetve a végrehajtott gondozási programok száma (tisztítás, vízkötelenítés, szűrőcsere).

Információk lekérdezése

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ☛ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az INFO felirat.
- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programponthoz való lépéshez.
PRODUKTE (termékek)
☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
A kijelzőn megjelenik az elkészített kávéféleségek teljes száma.

- i Az egyes termékekre vonatkozó gombok megnyomásaival megjeleníthető az adott kávéféleségre, a gőzre, illetve a forró vízre vonatkozó adat. Az előre örlött kávé felhasználási számának lekérdezéséhez nyissa ki az előző örlött kávé betöltőnyílását.

- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.

PRODUKTE (termékek)

- ☛ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programponthoz való elhagyásához.

INFO

- ☛ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

Agondozási állapot lekérdezése

Példa: Agondozási állapotnak és a végrehajtott tisztítás számának a lekérdezése.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ☛ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az INFO felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.


PRODUKTE (termékek)

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a kijelzőn a REINIGEN (tisztítás) felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.

Akijelzőn láthatóvá válik a végrehajtott tisztítások száma.

i A Rotary Switch kapcsoló el forgatásával lehet váltani végrehajtott különféle gondozási programok számának megjelenítése, illetve az e két összefüggő gondozási lapot kijelzése között.



i Akitöltött mezők mutatják a gondozási állapotot. Ha minden mező ki van töltve, az IMPRESSA igényli az adott gondozási program végrehajtását.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a lekérdezés elhagyásához.

REINIGEN (tisztítás)

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat a kijelzőn.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pont elhagyásához.


INFO

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontból való kilépéshez.

BEREIT(kész)


Előfeltétel: Fel kell szerelni a Profi-Auto-Cappuccino fűvókát.



Vegye ki az indulási csomagból (Welcome pack) a tejszívó csővet. Távolítsa el a Profi-Auto-Cappuccino fűvóka védőkupakját. Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.

Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy egy tejtartállyal.

Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino fűvókára.



⌚ Forgassa a fűvóka választókarját a tejhabszimbólumhoz.

⌚ Nyomja meg a gőz gombot.

HEIZTAUF (felfűt)


Amint az IMPRESSA felfűtése megtörtént, a kijelzőn láthatóvá válik a BEREIT(kész) felirat.

✚ Nyomja meg a gőz gombot.

DAMPF (gőz), a tejhab elkészül.

Az eljárás automatikusan véget ér, amikor megtörtént az előre beállított gőzmennyiség kiadása

- i Atejhab készítését bármikor megszakíthatja azzal, hogy megnyomja akármelyik gombot.
- i Atejhab készítése során Ön bármikor módosíthatja az előre beállított mennyiséget a Rotary Switch kapcsoló elforgatásával.
- i Kb. 40 másodpercnyi időszakon belül sort lehet keríteni további tejhabmennyiség elkészítésére is.



Tolja a csészét a kávékifolyó alá.

☞ Nyomja meg az 1 espresszó-kávé gombot.

Akijelzôn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat. Ez után rövid ideig a beállított erősség is látható.

Az előre beállított mennyiség a csészébe folyik.

Akészítés automatikusan befejeződik. Akijelzôn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működni tudjon, a fúvókát célszerű rendszeresen kimosni és megtisztítani. Erről részletesebb informá-

ciót talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - AProfi-Auto-Cappuccino fúvóka” cím alatt.

Atejes specialitások minden kedvelője számára ésszerű kiegészítést jelentenek a géphez a JURAértékes tejtartó AJURAKiegészítők kapcsán információkat talál a 11. fejezetben, a „Tartozékok és szerviz” cím alatt.

Előre őrlött kávé

Önnnek lehetősége van egy második kávéfajtát is felhasználni, amely az előre őrlött kávé betöltőnyílásán keresztül kerül a gépbe.

Az előre őrlött kávéval készülõ összes kávéféleséget a l. táblázatban megadott minták szerint készítheti el.

- i Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi előre őrlött kávénál többet.
- i Ne használjon túl finom előre őrlött kávé. Ettől eldugulhat a rendszer, aminek következtében a kávé csak cseppeként fog kifolyni.
- i Ha túl kevés előre őrlött kávé tölt be, a kijelzőn megjelenik a ZU WENIG PULVER (túl kevés a por) felirat, és a JURA IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot.

- i Akívánt kávéféleséget az előre ôrölt kávé betöltése után kb. 1 percen belül el kell készíteni. Ha erre nem kerül sor, az IMPRESSAgép megszakítja a folyamatot és ismét üzemkész állapotba áll be.

Példa Az alábbi módon készíthet el csésze kávé az előre ôrölt kávé felhasználásával.

Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
Nyissa ki a tartozék-fiókot, vegye ki az előre ôrölt kávé adagolókanalát, majd zárja le ismét a tartozékok fiókjának fedelét.

Nyissa fel az előre ôrölt kávé betöltônyílását.
PULVER FÜLLEN (kávépor betöltése)

Töltsön egy csapott adagolókanálnyi előre ôrölt kávé a betöltônyílásba.

Zárja le az előre ôrölt kávé betöltônyílásának fedelét.

BITTE WÄHLEN (válasszon)

☞ Nyomja meg az 1 kávé gombot.


A kijelzôn láthatóvá válik az 1 KAFFEE felirat. Ez után rövid ideig látható a PULVER (por) felirat is.

Abeállított kávémennyiség a csészébe folyik, a kávékészítés automatikusan befejeződik. A kijelzôn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

Meleg tej

Elôfeltétel Fel kell szerelni a Profi-Auto-Cappuccino fûvókát.

Vegye ki az indulási csomagból (Welcome pack) tejszívó csövet.



Távolítsa el a Profi-Auto-Cappuccino fûvóka védôkupakját. Csatlakoztassa a fûvókához a tejszívó csövet. Helyezze a csô másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.

Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino fûvóka alá.



Forgassa a fûvóka választókarját a t_g pozícióba.

☞ Nyomja meg a gôz gombot.

HEIZTAUF (felfûtés)

Amint az IMPRESSAgép felfûtése megtörtént, a kijelzôn láthatóvá válik a BEREIT(kész) felirat.

☞ Nyomja meg a gôz gombot.

A kijelzôn láthatóvá válik a DAMPF (gôz) felirat, a meleg tej elkészül.

Az eljárás automatikusan véget ér, amikor megtörténik az előre beállított gôzmennyiség kiadása.

- i Ameleg tej készítését bármikor megszakíthatja azzal, hogy megnyomja akármelyik gombot.
- i Ameleg tej készítése során Ön bármikor módosíthatja az előre beállított mennyiséget a Rotary Switch kapcsoló elforgatásával.
- i Kb. 40 másodpercnyi időszakon belül sort lehet keríteni további tejmelegítésre is. Ennek az időszaknak az eltelte után a melegítéshez ismét fel kell fűtenie a gépnek.

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működni tudjon, a fűvókát célszerű rendszeresen kimosni és megtisztítani. Erről részletesebb információt talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - A Profi-Auto-Cappuccino fűvóka” cím alatt.

Forró víz

Szerelje fel a cserélhető forróvíz-fűvókát, hogy tökéletes vízkifolyást biztosítson. A fűvóka a tartozékok fiókjában, a fedél alatt található meg.

VIGYÁZAT!

Akifröccsenő víz miatt a leforrázódás veszélyével kell számolni.

Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bőrre.

Először cserélje ki a fűvókát:

Óvatosan húzza le a Profi-Auto-Cappuccino fűvóka Connector System[®] csatlakozóról.

Nyissa fel a tartozékok fiókjának fedelét. Vegye ki a forróvíz-fűvókát és a fedelet ismét zárja le.

Enyhe csavarással helyezze fel a fűvókát a Connector System[®] csatlakozóra.

Tegyen egy csészét a forróvíz-fűvóka alá.

⚡ Nyomja meg a forró víz gombot.

A kijelzőn láthatóvá válik a WASSER (víz) felirat, majd rövid ideig megjelenik az előre beállított hőmérséklet jelzése is.

Az előre beállított vízmennyiség a csészébe forró vízzel folyik, a forró víz készítése ez után automatikusan befejeződik.

BEREIT(kész)

i A forró víz gomb többszöri megnyomásával (kb. 2 másodpercen belül) a hőmérséklet az adott alkalomra előzetesen beállított értékekre állítható. Ezt a beállítást a gép nem tárolja a memóriájában.

i A forró víz készítése során a mennyiség megváltozott a Rotary Switch kapcsoló elforgatásával.

6 Tartós beállítások csészeméret szerint

Avízmennyiséget az összes kávéféléshöz, a forró víz készítéséhez és a gőzadagoláshoz egyszerűen és tartósan beállíthatja a csésze méretének megfelelően. Akövetkező példában leírt módon tudja a vízmennyiséget beállítani, s a kávéféléshöz további elkészítéseik, illetve a forró víz vagy gőz adagolásakor ez után már a beállított mennyiség fog ki-
folyni.

Az alábbi minta szerint lehet tartósanbeállítani minden kávéféléshöz a csészeméret szerinti mennyiséget.

Példa Avízmennyiség tartós beállítása egy eszpresszó-kávéhoz.

Előfeltétel Akijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.

☞ Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.

Akijelzőn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat.

☞ Tartsa még lenyomva az 1 eszpresszó-kávé gombot, amíg a kijelzőn láthatóvá nem válik a GENUG KAFFEE ? (elegendő a kávé mennyisége?) felirat.

Akávékészítés elkezdődik, majd az eszpresszó-kávé a csészébe folyik.

☞ Engedje el az 1 eszpresszó-kávé gombot.

Akávékészítés megkezdődik, az eszpresszó-kávé a csészébe folyik.

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor már elegendő eszpresszó-kávé van a csészében.

Az eszpresszó-kávé készítése befejeződik. Akijelzőn ideig láthatóvá válik az OK felirat. Az eszpresszóhoz beállított mennyiséget a gép tartósan tárolja.

i Ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja azzal, a fenti eljárást megismétli.

7 Tartós beállítások programozási módban

Termékek

Az alábbiakban látható, milyen tartós beállítások vételel a gépen:

Termék	Hőmérséklet	Aroma	Mennyiség
1 eszpresszó-kávé	NORMAL, HOCHMILD, normál, magas)	NORMAL, STARK, EXTRA (enyhe, normál, erős, extra)	15 ML- 240 ML
2 eszpresszó-kávé	NORMAL, HOCH (normál, magas)	MILD, NORMAL, STARK, EXTRA (enyhe, normál, erős, extra)	15 ML- 240 ML (csészénként)
1 kávé	NORMAL, HOCH (normál, magas)	MILD, NORMAL, STARK, EXTRA (enyhe, normál, erős, extra)	15 ML- 240 ML
2 kávé	NORMAL, HOCH (normál, magas)	MILD, NORMAL, STARK, EXTRA (enyhe, normál, erős, extra)	15 ML- 240 ML (csészénként)
Forró víz	NIEDRIG, NORMAL, HEISS (alacsony, normál, forró)	-	15 ML- 450 ML
Gőz	-	-	3 SEC - 120 SEC (3 mp - 120 mp)

Aprogramozási módban a tartós beállítások mindig a következő minta alapján hajthatók végre.

Példa 1 Eszpresszó-kávé hőmérsékletének megváltoztatása
NORMALhőmérsékletről HOCH (magas) hőmérsékletre.

Előfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

- 1. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- 2. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a PRODUKTE (termékek) felirat.
- 3. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
PRODUKTWÄHLEN (a termék kiválasztása)

i. Akövetkező lépésben azt a kávéféleséget kell kiválasztani, amelyre vonatkozóan a beállítást végre kívánja hajtani. Kávékészítésre ekkor nem kerül sor.

- 4. Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.
WASSER (víz)
- 5. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a TEMPERATUR (hőmérséklet) felirat.
- 6. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
NORMAL(normál)
- 7. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a HOCH (magas) felirat.

1. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás-
lasztásához.

Akijelzôn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.
TEMPERATUR (hőmérséklet)

- 2. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
- 3. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontból való kilépéshez.
PRODUKTE (termékek)
- 4. Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
- 5. Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

Energiatakarékossági mód

Ebben a program-pontban lehet tartósan beállítani az energiatakarékossági módot (E.S.M.).

Az Ön IMPRESSAgépe kétféle energiatakarékossági beállítással működhet:

- ENERGIE -
 - Az Ön IMPRESSAgépe mindig készenléti állapotban van.
 - Minden kávéféleség és tejes termék, valamint a forró víz is várakozási idő nélkül elkészíthető.

• ENERGIE ✓

- Az IMPRESSAgé kb. 5 perc elteltével takarékos hőmérsékleti szintre kapcsol, ez után már nincs készenléti állapotban.
- Akávéféleségek, tejes termékek vagy forró víz készítése előtt a készüléknek kb. 30 másodpercre van szüksége a felfűtéshez.

i Az alapbeállítás szerint a gépp az ENERGIE - módban működik.

Példá Így válthatja át az energiatakarékosági beállítást az ENERGIE - módról az ENERGIE módra.

Főfeltétel Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az ENERGIE - felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
- ⌚ SPAREN - (takarékoság -)
 - ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a SPAREN(takarékoság) felirat.
 - ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás választásához.

Akijelzôn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

ENERGIE ✓

- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
 - ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
- BEREIT(kész)

Óra

Ha a készülék csatlakozóját kihúzzák a hálózati konnektorból, az újbóli használat alkalmával az órát ismét be kell állítani.

Főfeltétel Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
 - ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az UHRZEIT(pontos idő) felirat.
 - ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.
- Akijelzôn a következő jelzés válik láthatóvá: — : -
- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót az óra-érték beállításához.
 - ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.
 - ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót a perc-érték beállításához.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Akijelzôn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

UHRZEIT(pontos idő)

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT(kész)

Programozható bekapcsolási időpont

Aprogramozható bekapcsolási időpont alapbeállítás szerint nem aktív, és csak akkor aktiválható, ha a pontos időt már beállították.

i Aprogramozható bekapcsolás csak akkor működik, ha a készüléket hálózati kapcsolóval bekapcsolták (stand-by, készenléti állapot).

Előfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

[] Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a GERATEIN (a készülék bekapcsolása) felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program pontba lépéshez.

Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: — : —

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót az óra-érték beállításához.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót a perc-érték beállításához.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Akijelzôn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

GERATEIN (a készülék bekapcsolása)

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT(kész)

Programozható kikapcsolási idő

Az IMPRESSAgép programozható automatikus kikapcsolásával energiát takaríthat meg.

i Aprogramozható automatikus kikapcsolásig elteltô idô szak alapbeállítása 5 óra. Ez azt jelenti, hogy a készülék az utolsó használatot követôen 5 óra elteltével automatikusan kikapcsolódik.

- i Aprogramozható kikapcsolási idő 0,5 és 15 óra közti időszakra állítható be, vagy inaktív állapotba is állítható.

Példa: Akövetkező módon változtathatja meg a programozható kikapcsolási időt 5 órától 10 órára.

Főfeltétel: Akijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az AUS NACH (kikapcsolás ... óra után) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

Akijelzőn a következő jelzés válik láthatóvá: 5 STD (5 óra)

- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a 10 STD (10 óra) feliratot.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Abeállítás programozása megtörtént, a kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

AUS NACH (kikapcsolás ... óra után)

- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT(kész)

Avízmennyiség egysége / az óra formátuma

Avízmennyiség egységének gyári alapbeállítását megváltoztatni, az egység lehet ML(milliliter) vagy OZ (un-)

Az óra formátumának gyári alapbeállítása is változtatható. Az óra formátum lehet 24 STD (24 órás) vagy AM/PM (a por-). A 12 órás kijelzése, a délelőtt vagy délután feltüntetésével.

Példa: Akövetkező módon változtathatja meg a víz-mennyiség egységét ML-ről OZ-ra.

Főfeltétel: Akijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az ANZEIGE (kijelzés) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

Akijelzőn a következő jelzés válik láthatóvá: ML/OZ

- i Ha az óra formátumát akarja megváltoztatni, forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá a 24H/AM PM felirat.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

Akijelzőn a következő jelzés válik láthatóvá: ML

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja az OZ (uncia) feliratot.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Akijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

ML/OZ

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontból való kilépéshez.

ANZEIGE (kijelzés)

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT(kész)

Nyelv

Anyelv beállítása az első üzembe helyezéskor megtörténik. A következő nyelvek közül választhat:

- német
- angol
- francia
- olasz
- holland

Példa A következő módon változtathatja meg a nyelvet németről (DEUTSCH) angolra (ENGLISH).

Előfeltétel: Akijelzőn a BEREIT(kész) felirat látható.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a SPRACHE (nyelv) felirat.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

DEUTSCH (német)

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja az ENGLISH (angol) feliratot.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

Akijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

LANGUAGE (nyelv)

- Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

- Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

Akijelzőn most már angol nyelven jelenik meg: READY(kész)

8 Gondozás

Az Ön IMPRESSAgépében a következő integrált gondozási programok találhatók meg:

- Akészülék öblítése
- Aszûrô cseréje
- Akészülék tisztítása
- Akészülék vízkôtelenítése

i Hajtsa végre a tisztítást, a vízkôtelenítést vagy a szûrôcserét, amikor a készülék erre felhívó jelzést ad.

Gondozási ötletek

Annak érdekében, hogy sokáig szerezzen Önnek örömet az IMPRESSAgép és mindenkor a legkiválóbb minőségû kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el.

Akövetkezô eljárást kell elvégezni:

- Ürítse ki a kávézacstartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettôt mossa ki meleg vízzel.
- Avíztartályt tiszta vízzel mossa ki.
- Szerelje szét és mossa el a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát (ld. a 8. fejezetet, a „Gondozás - AProfi-Auto-Cappuccino fúvóka” cím alatt).
- Akészülék felszínét nedves kendôvel törölje le.

Akészülék öblítése

Az IMPRESSAgép bekapcsolásakor a felfûtés után szûlék öblítési eljárást igényel. Az öblítési gomb világítása jelzi. Agomb megnyomásával indíthatja Ön öblítési folyamatot.

Az IMPRESSAkikapcsolásakor a gép automatikusan végzi az öblítési eljárást.

Elôfeltétel: A kijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.



Helyezzen egy edényt a kávé kifolyó alá.



Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn megjelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.



Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programba lépéshez.

SPÜLEN (öblítés)



Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót az öblítési folyamat elindításához.

SPÜLT(öblít), az öblítés automatikusan végbe megy, befejeződik, az IMPRESSAgép ez után ismét készen áll a használatra.

Szűrőcsere

- i 50 l víz felhasználása után a szűrő kapacitása kimerül. Az IMPRESSAgép ekkor szűrőcserét igényel.
- i Két hónap elteltével a szűrő elveszti hatásosságát. Az idő múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-korong segítségével.
- i Ha a CLARIS plus szűrőpatron nincs aktiválva, szűrőcserére való felszólítás sem jelenik meg.

Csere a felszólítás nyomán

Akövetkező módon cserélheti ki a CLARIS plus szűrőpatront, amikor az IMPRESSAgép erre vonatkozó jelzést ad.

Előfeltétel: Akijelzôn láthatóvá válik a FILTER / BEREIT (szűrő / kész) jelzés, és a [] gondozási gomb világít.

- ☸ Nyomja meg a gondozási gombot.

WECHSELN (csere)

Vegye ki a gépből és ürítse ki a víztartályt.

Nyissa fel a patrontartót és vegye ki onnan a régi CLARIS plus szűrőpatront a hosszabbítással együtt.

Ahosszabbítást felül helyezze fel egy új CLARIS plus szűrőpatronra.




Az új CLARIS plus szűrőpatront enye nyomással tegye be a helyére a víztartályba.

Zárja be a patrontartót. Atartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.

Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe. Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a Profi-Auto Cappuccino fúvóka alá.

Afúvóka választókarját állítsa ☸ gőzicióba.



- ☸ Nyomja meg a gondozási gombot.

FILTER SPÜLT(a szűrő öblítése), a fúvókán víz folyik ki.

- i Aszűrő öblítése bármikor megszakítható. Ehhez elegendő megnyomni akármelyik gombot.
- i Avíz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egésget és az ízhatást sem rontja. Aszűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automkusan befejeződik. Akijelzôn láthatóvá válik a HEIZTAUF (felfűtés) felirat, majd a BEREIT(kész) felirat jelenik meg.

@A„szűrőcsere” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowle Builder tájékoztató programot a www.jura.com címe

Kézi szûrôcsere

Aszûrôcsere eljárást kézi úton is elindíthatja.

Elôfeltétel: Aszûrô aktív állapotban van és a kijelzôn a BE-REIT(kész) felirat látható.

- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program-pontba lépéshez.

SPÜLEN (öblítés)

- ⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a FILTER (szûrô) felirat.
- ⌚ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.

WECHSELN (csere)

Folytassa a „Csere a felszólítás nyomán” részben leírt eljárás szerint, a második lépéstôl.

A készülék tisztítása

200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást kér.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.


Mindig kizárólag eredeti JURAgondozási kellékeket használjon.

- i Atisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
- i Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert az zavarja a tisztítási folyamat hatékonysága.
- i AJURAtisztítótáblettákat megkapja szakkereskedô @A„készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhetô mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Tisztítás felszólítás nyomán

Elôfeltétel: A kijelzôn láthatóvá válik a REINIGEN / BE-REIT(tisztítás / kész) felirat, s a gondozási gomb világít.

- ⚡ Nyomja meg a gondozási gombot.
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)
Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt, helyezze ezeket ismét a gépbe.
PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a gondozási gombot), a gondozási gomb világít.
Helyezze egy edényt (legalább 500 ml) a kávéki-



- ⚡ Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT(tisztít), a kávékifolyón keresztül víz folyik ki.
Nyissa fel az előre örlött kávé betöltőnyílásának fedelét.



Dobjon egy JURAtisztítótablettát a betöltőnyílásba.

Csukja be a betöltőnyílás fedelét.
PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a gondozásigombot), a gondozási gomb világít.

☸ Nyomja meg a gondozási gombot.

REINIGT(tisztít)

Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.

A folyamat megszakad, SCHALE LEEREN (a kávézacstartály ürítése).

Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacstartályt, majd helyezze vissza ezeket a gépbe.

Atisztítási folyamat befejeződött. Az IMPRESSA gép ismét üzemképes állapotba kerül.

Kézi tisztítás

A „készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn látható a BEREIT(kész) felirat.

☸ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

☸ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontra lépéshez.

SPÜLEN (öblítés)

☸ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a REINIGEN (tisztítás) felirat.

☸ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.

SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)

Folytassa a “Tisztítás a felszólítás nyomán” részben leírtak szerint, a második (kezdődő) lépéstől.

A készülék vízkötelenítése

Az IMPRESSA használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkötelenítést. Avízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.

⚠ VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkötelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

Ügyeljen, hogy a vízkötelenítő szer ne kerüljön a bőrrre vagy a szemébe.

Avízkötelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvoshoz.

⚠ VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkötelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása vízben.

Kizárólag eredeti JURAkarbantartási kellékeket használni a géphez!

⚠ VIGYÁZAT!

Avízkötelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

Avízkötelenítést teljes egészében hajtsa végre.

⚠ VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkötelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

Akifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.

- i Avízkötelenítési program kb. 40 percet vesz igénybe.
- i AJURAvízkötelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.
- i Amennyiben CLARIS plus szűrőpatront használ és az aktiválva van, nem jelenik meg felszólítás a vízkötelenítésre.

@“Akészülék vízkötelenítése” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Vízkötelenítés felszólítás nyomán

Előfeltétel: A kijelzőn látható az ENTKALKEN / BEREIT (vízkötelenítés / kész) felirat, és a gondozási gomb világít.


❖ Nyomja meg a gondozási gombot.

SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)

Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt, helyezze ezeket ismét a gépbe.

MITTELIN TANK (szert a tankba)

Vegye ki a víztartályt és ürítse ki.



Oldjon fel tökéletesen egy levél (3 JURAvízkötelenítő tablettát) vízkötelenítő szert egy edénybe 500 ml vízben. A teljes feloldódás igénybe vehet néhány percet. Töltse be az oldatot az üres víztálcába és helyezze be a tartályt.


MITTELIN TANK (szert a tankba), a gondozási gomb világít.

Távolítsa el a fúvókát.

Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a Connector System (csatlakozó) alá.

❖ Nyomja meg a gondozási gombot.

A Connector System nyílásából víz folyik ki. A gondozási gomb villog a vízkötelenítési folyamat időtartama alatt.



Az eljárás automatikusan megáll. SCHALE LEEREN (a tálca ürítése).

Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket vissza a gépbe.


Ürítse ki a Connector System edényét.

WASSERTANK FÜLLEN (a víztartály megtöltése)

Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltsen meg hideg, friss csapvízzel.

Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.

PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb világít.



Tegyen egy edényt a Connector System alá.

☼ Nyomja meg a gondozási gombot.

A Connector System megnyílásából víz folyik ki.

Az eljárás automatikusan megáll, SCHALE LEEREN (a tálca ürítése).

Ürítse ki a vízfelfogó tálcat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket vissza a gépbe.

Helyezze fel ismét a fűvókát.

A vízkötelenítési eljárás befejeződött.

Az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

Kézi vízkötelenítés

A „készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn látható a BEREIT (kész) felirat és a szűrő nincs aktiválva.

☼ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

☼ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program pontba lépéshez.

SPÜLEN (öblítés)

☼ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem láthatóvá az ENTKALKEN (vízkötelenítés) felirat.

☼ Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.

SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)

Folytassa a „Vízkötelenítés a felszólítás nyomán” részben leírt eljárás szerint, a második lépéstől kezdve.

A Profi-Auto-Cappuccino fűvóka öblítése



Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fűvókafogástalanul működjön, a fűvókatejkelesztés után vízzel ki kell öblíteni.

i Amennyiben előre nem látott ok miatt megszakad a vízkötelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.

i Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt a Profi-Auto-Cappuccino fűvóka öblítésére.

Vegye ki a tejszívó csövet a dobozból vagy tejtartályból.
Töltsön meg egy edényt friss vízzel és merítse ebbe a tejszívó csövet.

Tegyen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka alá.

Aválasztókart állítsa a  helyre  pozícióba.



↓ Nyomja meg a gőz gombot.

HEIZTAUF (felfűt)

BEREIT(kész)

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor már tiszta víz folyik ki az edénybe.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fúvókát meg-tisztítani, ha az adott napon előzőleg készített vele tejet.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő tisztítószer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

Kizárólag eredeti JURAKarbantartási kellékeket használjon a géphez.

Az IMPRESSAgép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy meg kell tisztítani a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát.


i AJURAAuto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szalveszkedőjénél.

@Az eljárást az Interneten elérhető bemutató segítés is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builderkoztató programot a www.jura.com címen.

Helyezzen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka alá.

Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiségű Auto-Cappuccino tisztítóból.

Merítse a tejszívó cső végét az edénybe.

Aválasztókart állítsa a  helyre  pozícióba.

↓ Nyomja meg a gőz gombot.

HEIZTAUF (felfűt)

BEREIT(kész)



↓ Nyomja meg még egyszer a gőz gombot.

DAMPF (gőz)

⌚ Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá a 60 SEC (60 mp) felirat.

DAMPF (gőz), a fúvóka és a cső tisztítása folyik.

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor az Auto-Cappuccino tisztítót tartalmazó edény kiürült.

Öblítse ki alaposan az edényt, töltsen meg 250 ml friss vízzel, majd merítse bele a tejszívó csövet.




- ✚ Nyomja meg a gőz gombot.
- 🔄 Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzőn nem válik láthatóvá a 60 SEC (60 mp) felirat.

DAMPF (gőz), a fúvóka és a cső tiszta vízzel való kiöblítése folyik.

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor a vizet tartalmazó edény kiürült.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka szétszedése




Óvatosan húzza le a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát a Connector System csatlakozóról. Szerelje szét alkatrészeire a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát. Alaposan, folyó víz alatt mosogassa el a fúvóka minden részét.

Szerelje ismét össze a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát, majd helyezze fel a Connector System csatlakozóra.

A Profi-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása ezzel befejeződött.

Idegen testek eltávolítása

Alegjobb minőségű babkávét felhasználása esetén is fordulhat, hogy a kávéban idegen testek vannak. Ezek megakaszthatják a darálót.



- 🔌 Kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gombbal.
- 🔌 Kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsolónál is. Nyissa fel a babkávétartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.

Atartályban levő babkávét porszívóval távolítsa el.

Lazítsa meg a babkávétartályában található csavart, majd hajtson fel az ujjvédőt.

Amaradék babkávét is távolítsa el a porszívóval.




Helyezze fel a daráló kulcsát. Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a beszorult idegen testet a daráló el nem engedi, majd ezután távolítsa el az idegen testet.

Hajtsa le az ujjvédőt és a csavart ismét húzza meg. Töltsön babkávét a tartályba, majd zárja le az aromavédő fedelet és a babkávétartályának fedelét.

Ababkáv -tart ly tiszt t sa

Ak v babon n mi zs rr teg lehet, amelyb l visszamarad valami a babk v -tart ly falain. Ezek a maradv nyok kedvez tlen l befoly solhatj k a k sz tett k v  min s g t. Ez rt id r l id re c lszer  megtiszt tani a babk v -tart lyt.

El felt tel: A kijelz n a BOHNEN F LLEN (k v bab bet lt se) felirat l that .



- ⏻ Kapcsolja ki a k sz l ket a be/kikapcsol  gombbal.
 - ⏻ Kapcsolja ki a k sz l ket a h l zati kapcsol n l is.
- Nyissa fel a babk v -tart ly fedel t  s t vol tsa el az aromav d  fedelet.

Laz tsa meg a babk v  tart ly ban tal lhat  csavart  s hajtsa fel az ujjv d t.

Amarad k babk v t t vol tsa el porsz v val.

S raz, l gy kend vel tiszt tsa meg a babk v -tart lyt.

Hajtsa le az ujjv d t  s a csavart ism t h zza meg.

T lts n babk v t a tart lyba, majd z rja le az aromav d  fedelet  s a babk v  tart ly nak fedel t.

Ezzel a babk v -tart ly tiszt t sa befejez d tt.

Av ztart ly v zk telen t se

Av ztart ly v zk v ss  v lhat. Akifog stalan m k biztos t sa  rdek ben a v ztart lyt id r l id re v zk t teni kell.

Vegye ki a v ztart lyt.

Amennyiben CLARIS plus sz r patront használ, t vol tsa el.

Atart lyt v zk telen tse valamilyen, a kereskedelemben kaphat , enyhe hat s  v zk telen t  szer felv tel s val.

Ezt k vet en alaposan  bl tse ki a v ztart lyt.

Ha CLARIS plus sz r patront használ, azt tegye sz ra a hely re.

T lts  fel friss v zzel a v ztart lyt.

Helyezze vissza a v ztart lyt a g pbe.

12 Aszöveges kijelzőn megjelenő feliratok

Szöveg	Ok	Teendő
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)	Avízfelfogó tál megtelt. Nem lehet kávéféleségeket készíteni.	Ürítse ki a vízfelfogó tálat.
WASSERTANK FÜLLEN (a víztartály feltöltése)	Avízartály kiürült. Nem lehet kávéféleségeket vagy forró vizet, illetve tejes termékeket készíteni.	Töltse fel a víztartályt (ld. az „Előkészítés és üzembe helyezés - Avízartály feltöltése” c. részt a 2. fejezetben).
KAFFEESATZ LEEREN (a kávézacctartály ürítése)	Akávézacctartály megtelt. Nem lehet kávéféleségeket készíteni, forró vizet, illetve tejes termékeket azonban lehet készíteni.	Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat.
SCHALE FEHLT (a tál hiányzik)	Avízfelfogó tál nincs megfelelően betéve, vagy egyáltalán nincs behelyezve. Nem lehet kávéféleségeket vagy forró vizet, illetve tejes termékeket készíteni.	Helyezze be a vízfelfogó tálat. Tisztítsa meg a vízfelfogó tál felső részénél a fém érintkezőket.
BOHNEN FÜLLEN (kávébab betöltése)	Abakkávé-tartály üres. Nem lehet kávéféleségeket készíteni, forró vizet, illetve tejes termékeket azonban lehet készíteni.	Töltse fel a kávébab-tartályt (ld. az „Előkészítés és üzembe helyezés - Abakkávé-tartály feltöltése” c. részt a 2. fejezetben).

Szöveg	Ok	Teendő
REINIGEN (tisztítás)	Az IMPRESSAgép tisztítást igényel.	Hajtsa végre a tisztítási eljárást (ld. a “Gondozás - Akészülék tisztítása” c. részt a 8. fejezetben).
ENTKALKEN (vízkötelenítés)	Az IMPRESSAgép vízkötelenítést igényel.	Hajtsa végre a vízkötelenítési eljárást (ld. a “Gondozás - Akészülék vízkötelenítése” c. részt a 8. fejezetben).
FILTER (szűrő)	ACLARIS plus szűrőpatron kimerült.	Cserélje ki a CLARIS plus szűrőpatront (ld. a “Gondozás - Aszűrő kicserélése” c. részt a 8. fejezetben).
DECKEL SCHLIESSEN (a fedél zárása)	Az előre örlött kávé betöltőnyílásának fedele nyitva van.	Zárja le az előre örlött kávé betöltőnyílásának fedelét.
ZU WENIG PULVER (túl kevés a kávépor)	A betöltőnyílásba túl kevés előre örlött kávé került, az IMPRESSA megszakítja a készítési folyamat.	Akövetkező készítkor töltson be több előre örlött kávé (ld. a “Kávékészítés gombnyomásra - Előre örlött kávé” témáról szóló részt az 5. fejezetben).
ZU HEISS (túl forró)	Arendszer túlságosan meleg ahhoz, hogy egy gondozási programot el lehessen indítani.	Készítsen el egy kávéféleséget vagy innak ki forró vizet a gépből.

13 Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Teendő
Adaráló igen zajosan működik.	Adarálóban idegen testek vannak.	Kávólítsa el az idegen testet (ld. a "Gondozás - Idegen test eltávolítása" témáról szóló részt az 5. fejezetben).
Tejhabosítások túl kevés hab jön létre.	Profi-Auto-Cappuccino fűvóka elszennyeződött.	Tisztítsa meg a Profi-Auto-Cappuccino fűvókát (ld. a 8. fejezetben, a „Gondozás - A Profi-Auto-Cappuccino fűvóka öblítése és tisztítása” témáról szóló részben).
Akávékészítéskor Akávé, illetve az előre örlött kávé túl finomra van darálva, folyik ki a kávé.	Akávé, illetve az előre örlött kávé eltömi a szűrőt.	Állítsa a darálót durvább örlési fokozatra, illetve használjon durvábbra örlött kávé (ld. a 2. fejezetben, az „Előkészítés és üzembe helyezés - Adaráló beállítása” cím alatt).
Avízkeménységet nem lehet beállítani.	Aktív állapotban van a CLARIS plus szűrőpatron.	Szüntesse meg a CLARIS plus szűrőpatron aktiválását.
ABOHNEN FÜLLEN (babbkávé betöltése) felirat látható, pedig már megtörtént a kávébab-tartály feltöltése.	Adaráló még nem telt meg kávébabbal.	Készítsen el egy kávé-féleséget.

Probléma	Ok	Teendő
Noha a kávébab-tartály üres, nem jelenik meg a BOHNEN FÜLLEN (babbkávé betöltése) felirat.	A kávé szintjét ellenőrizze a berendezés elszennyeződött kávébab-tartályát.	Tisztítsa meg a kávébab-tartályt (ld. a "Gondozás - Akávébab tartályának tisztítása" témáról szóló részt a 8. fejezetben).
Állandóan látható a SCHALE LEEREN felirat (a tál ürítése) vagy nedvesek.	Avízfelfogó tál érintkezői elszennyeződtek.	Avízfelfogó tál érintkezőit tisztítsa meg a fém érintkezőket.
Noha tele van a víztartály, a kijelzőn a WASSERTANK FÜLLEN (a víztartály feltöltése) felirat látható.	Avíztartály úszója megakad a víztartályban.	Vízkötelénítse a víztartályt (ld. a "Gondozás - Avíztartály vízkötelénítése" témáról szóló részt a 8. fejezetben).
Az ERROR 2 (2 sz. hiba) felirat látható a kijelzőn.	Ha a készülék hosszabb ideig üres volt, biztonságosan lezárva van a fűtési lehetőség.	Időzárja meg, amíg a készülék felmelegszik a szobahőmérsékletig.
Egyéb ERROR (hiba) jelzések láthatók a kijelzőn.	-	Kapcsolja ki az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval. Vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatlal (ld. a "Kapcsolatfelvétel a JURA céggel" témáról szóló részt a 17. fejezetben).

Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az Önnek működő ügyfélszolgálatlall. A telefonszámokat megtalálja a 13. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cím alatt.

15Mûszaki adatok

Típus tábla

Kérjük, a készülék csatlakoztatása előtt vegye szemügyre a típustáblát.

Atípustáblát az IMPRESSAgép alján találhatja meg.

Atáblán levő jelzések jelentése:

- VAC =Volt, váltóáram-feszültség
- W =teljesítmény wattban

Mûszaki adatok

Feszültség	220-240 VAC, 50 Hz
Teljesítmény	1450 W
Biztonsági vizsgálat	CE []
Energiafelhasználás SPAREN - (takarékoság üzemi mód)	1,2 kWh
Energiafelhasználás SPAREN , (takarékos üzemi mód)	1,2 kWh
Szivattyúnyomás	statikus max. 15 bar
Avíztartály befogadóképessége	2,1 lit.
Abakávé-tartály befogadóképessége	250 g
Akávézacctartály befogadóképessége	kb. 16 adag
Vezeték hossz	kb. 1,1 m
Súly	10,75 kg
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.

Edited by Foxit PDF Editor

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009

For Evaluation Only.